

Accorub[®] na drewnianą podłogę

- **Przygotowanie:**

Podłogę oczyścić z pyłu i tłuszczu.

- **Niezbędne narzędzia:**

Nożyczki kuchenne, nóż do mięsa ząbkowany lub piła ręczna (dla szerokości powyżej 4 cm)

- **Sposób nakładania:**

1. Nałożyć izolację krawędziową wokół ścian, stosując pasy Accorub[®] o szerokości 1 cm i wysokości 10 cm.

2. Maty Accorub[®] (200 x 100 cm) nakładać na podłogę pojedynczo lub sklejone (klejem Isolafix), dobrze do siebie dopasowane (dociśnięte) wzdłuż izolacji krawędziowej.

3. Płyty wykończeniowe OSB umieścić na szerokość 22 mm (minimalna szerokość 18 mm) na Accorub[®], wzdłuż izolacji krawędziowej. Drugą warstwę płyt OSB umieścić na zmianę. Następnie wykończyć podłogę parkietem lub np. laminatem, dopasowując do izolacji krawędziowej. Laminat lub parkiet można skleić lub przykręcić do płyty OSB (tylko do górnej płyty OSB)

4. Następnie pozostałą izolację krawędziową odcina się na tej samej wysokości laminatu lub parkietu. Listwy przypodłogowe przykręca się lub przykleja do ściany na wysokości 2 do 5 mm od podłogi, np. silikonem. W ten sposób uzyskujemy idealną „pływającą podłogę”.

- **Rada:**

Maty Accorub[®] należy ułożyć i docisnąć do siebie bardzo dokładnie, w celu uniknięcia nieszczelności w izolacji dźwiękowej.

- **Wykończenie:**

Szerokość Accorub[®] minimum 2 cm lecz lepiej zastosować 4 cm w celu otrzymania bardzo dobrego wyniku dźwiękoszczelności.