

Sposób montażu

Accorub® na ściany wewnętrzne

- **Przygotowanie:**

Ściany oczyścić z pyłu i tłuszczu.

Ewentualnie usunąć tapetę.

Ściany odpowiednio przygotować, by były szorstkie (np. Betonkontakt® firmy Knauf lub inny środek gruntujący)

- **Niezbędne narzędzia:**

Grzebień do kleju, nożyczki kuchenne, nóż do mięsa ząbkowany lub piła ręczna (dla szerokości powyżej 4 cm), klej gipsowy (do szorstkich ścian)

- **Sposób nakładania:**

- **Dzień 1:** Pokryć całą ścianę klejem gipsowym za pomocą grzebienia do kleju (2 - 3 mm). Następnie nałożyć Accorub® (200 x 100) na pokrytą klejem ścianę. Zawsze zaczynać od podłogi i nakładać w szerokość.
- **Dzień 2:** Po upływie 24 godzin sklezione płyty gipsowo-kartonowe nałożyć na podłogi, sufit lub ściany boczne, podtrzymać przy pomocy kilku klinów. W razie konieczności podeprzeć, płyta po płycie.
- **Dzień 3:** Po upływie 24 godzin nałożyć drugą warstwę sklejoną płyt gipsowo-kartonowych „na zakładkę” na pierwszą warstwę, stosując ten sam sposób nakładania.

- **Dzień 4:** Po upływie 24 godzin usunąć kliny a otwarte przestrzenie wypełnić pomalowaną masą uszczelniającą lub gipsem. W ten sposób można uzyskać „pływającą ścianę”.

- **Ważne:**

Maty Accorub® należy ułożyć i docisnąć do siebie bardzo dokładnie, w celu uniknięcia nieszczelności w izolacji dźwiękowej.

- **Wykończenie:**

Accorub®, szerokość 2 cm + 2 x 12,5 mm płyty gipsowo-kartonowe

Należy zawsze używać gniazd natynkowych w celu uniknięcia nieszczelności w izolacji dźwiękowej.

- **Zużycie kleju:**

Klej gipsowy*: +/- 3kg/m² opakowanie. Nakładać kielnią lub pacą stalową gładką. W celu uzyskania dobrej i szybkiej przyczepności należy zawsze pracować w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C.

*Rodzaj kleju np. AGK11 klej gipsowy Alpol lub Atlas Bonder