

## Sposób montażu

### Accorub<sup>®</sup> pod drewnianą konstrukcją

#### Niezbędne narzędzia

Nożyczki kuchenne, klej Isolafix

#### Sposób nakładania

1. Pustą przestrzeń między belkami częściowo wypełnić wełną mineralną. 2. Następnie pozostałe 3 cm wypełnić 4 cm Accorub w taki sposób, aby wystawał 1 cm Accorub spod belki. Następnie przykleja się paski Accorub o szerokości 1cm na belki. 3. Jako wykończenie przykręca się do belek dwie płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm na zakładkę.

#### Ważne

Ten sposób izolacji doskonale się nadaje do eliminowania dźwięków powietrznych (TV, radio, głosy ludzkie) i zapewnienia zadowalających rozwiązań dla dźwięków materiałowych (kroki, wibracje). W celu wyeliminowania wszystkich dźwięków materiałowych (np. kroków), lepiej jest zastosować izolację na drewniane obramowanie. Patrz “Accorub na drewnianą podłogę”.

Gipskartonplatten = płyty gipsowo-kartonowe Balken = belki

