

## Sposób montażu Accorub<sup>®</sup> na ściany wewnętrzne

- Przygotowanie:

Ściany oczyścić z pyłu i tłuszczu. Ewentualnie usunąć tapetę. Ściany odpowiednio przygotować, by były szorstkie (np. Betonkontakt<sup>®</sup> firmy Knauf lub inny środek gruntujący)

- Niezbędne narzędzia:

Grzebień do kleju, nożyczki kuchenne, nóż do mięsa ząbkowany lub piła ręczna (dla szerokości powyżej 4 cm), klej gipsowy, klej elastyczny (do szorstkich ścian).

- Sposób nakładania:

Dzień 1: Pokryć całą ścianę klejem za pomocą grzebienia do kleju (2 - 4 mm). Następnie nałożyć Accorub<sup>®</sup> (200 x 100) na pokrytą klejem ścianę. Zawsze zaczynać od podłogi i nakładać w szerokość.

Dzień 2: Po upływie 24 godzin sklezione płyty gipsowo-kartonowe nałożyć na podłogi, sufit lub ściany boczne, podtrzymać przy pomocy kilku klinów. W razie konieczności podeprzeć, płyta po płycie.

Dzień 3: Po upływie 24 godzin nałożyć drugą warstwę sklejoną płyt gipsowo-kartonowych „na zakładkę” na pierwszą warstwę stosując ten sam sposób nakładania.

Dzień 4: Po upływie 24 godzin usunąć kliny a otwarte przestrzenie wypełnić masą uszczelniającą lub gipsem. W ten sposób można uzyskać „pływającą ścianę”.

- Ważne:

Maty Accorub<sup>®</sup> należy ułożyć i docisnąć do siebie bardzo dokładnie, w celu uniknięcia nieszczelności w izolacji dźwiękowej.

- Wykończenie:

Accorub<sup>®</sup>, grubość 2 cm + 2 x 12,5 mm płyty gipsowo-kartonowe

Należy zawsze używać gniazd natynkowych w celu uniknięcia nieszczelności w izolacji dźwiękowej.

- Zużycie kleju:

Klej gipsowy\*: +/- 3kg/m<sup>2</sup> opakowanie. Nakładać kielnią lub pacą stalową gładką. W celu uzyskania dobrej i szybkiej przyczepności należy zawsze pracować w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C.

\*Rodzaj kleju np. AGK11 klej gipsowy Alpol lub Atlas Bonder, Ceresit CM 14 -16